

Regler för Ferrar 312 och Alfa 33

Version 1.0 20091212

- Bilen ska vara en Slot-it och skall vara en Alfa Romeo 33/3 eller Ferrari 312.
- Karossen skall vara helt original och får inte modifieras.
Undantag: Utstickande smådetaljer som backspeglar, vindrutetorkare etc. får saknas.
- Chassiet skall vara original och får inte modifieras eller slipas.
- Inredningen skall vara original och får inte slipas eller modifieras.
- Fälgarna ska vara original. Det måste finnas insatser i fälgarna.
- Däck är fria, men får inte vara av silikon. Silikondäck är förbjudna på Stillman.
Däcken får limmas på fälgarna.
- Däck och fälg får **inte** sticka ut utanför karossen. (Sett rakt ovanifrån)
- Motor skall vara en Slot.it 21500rpm. (Orange)
Motorvaggan ska vara av typen sidewinder.
Motorvaggan får inte vara av typen offset.
Motorn får limmas fast i motorvaggan.
- Släpskon skall vara original.
Man får slipa på släpskons ovandel för att få så friktionsfri rörelse som möjligt mot chassiet.
Släpskons ”nedstick” får minskas för att möjliggöra körning på Scalextric Classic-spår.
- Strömfläta (Braid) och öljetter är fria.
- Bakaxeldrev och Pinjong är fritt.
- Bilen får fritt förses med (ickemagnetiska) vikter.
Alla vikter måste sitta på insidan av kaross/chassie.
- Magnet är **inte** tillåtet.